マルチパス B-200 羅針盤

最初にこの本を 御覧ください

これは、マルチパスB-20の使い方を、 体験しながらおぼえてもらう本です。

- ●マルチパスB-20を組み立てて プリンターとして使うまでを できるだけやさしく説明します。
- ●プリンターやパソコンに慣れていない人は、 時間がかかるかもしれませんが、この本を 読みながらひとつずつ進めてください。
- ●マニュアルなんか読むのはめんどうくさいと 思っている人や、読んでも難しくて わからないと考えている人も、

この本なら大丈夫だと思います。

●きっと、この本がB-20を使いこなすための 羅針盤になってくれるでしょう。







はじめての海へ航海しながら、新しい島を発見し、見たこともない動物に出会う。 そういう旅をイメージしてこの本を作りました。 マルチパスB-20にはいろいろな使い方があります。 しかし、その旅はみな同じように始まります。





そして、旅を支えるのはあなたの好奇心です。

マルチパスB-20の 羅針盤

はじめに

ビーニジュウ ビーニジュ・

この本は、マルチパスB-20(以下、B-20と呼びます)の基本的な使い方を、体験しながらおぼえてもらうために作りました。

B-20にはいろいろな機能があります。プリンタとしての機能のほかに、カラーファクシミリ、スキャナ(パソコンに絵や写真を読みこむ装置)、カラーコピー機としての機能があります。また、受信したファクスや読みこんだ画像をデスクトップマネージャというソフトウェアで整理することができます。

こんな多くの機能を持った製品の使い方を一度におぼえるのは至難の技です。少しずつ、使いながら慣れていくしかありません。

プリンタやパソコンに慣れていない人は、時間がかかる かもしれませんが、この本を読みながらひとつずつ進めてく ださい。

マニュアルなんか読むのはめんどうくさいと思っている 人や、読んでも難しくてわからないと考えている人でも、こ の本なら大丈夫です。

きっと、この本がB-20を使いこなすための羅針盤に なってくれることでしょう。 キヤノンおよびBJは、キヤノン株式会社の登録商標です。MultiPASSおよびBubble Jetは、キヤノン株式会社の商標です。

Microsoft®およびWindows®は米国マイクロソフトコーポレーションの 米国及びその他の国における登録商標です。

その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お買い上げいただいた販売店へお申しつけください。

本書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。あらかじめで了承ください。

本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

平湯あつし(文)/小谷充(デザイン)

目次

002	はじめに	023	3章 パソコンへの接続とファクス
004	この本の構成	024	パソコンとケーブルでつなぐ
005	この本の読み方	025	インストールの準備
			CD-ROMからソフトをインストールする
006	準備するもの		インストールを続ける
			受信モードを設定する
007	1章 B-20の組み立て		発信元情報を設定する
008	置く場所を決めて、箱の中身を出す		スキャンギアとプリンタドライバをインストールする
	部品を確認する		インストールを終わる
	テープやシールをはがす		電話回線の種類を設定する
	付属品を取りつける		カラーファクスを送る(1)
	電源コードをつなぐ		カラーファクスを送る(2)
	液晶に表示されるメッセージを見る		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	(A)なにもつながっていない電話回線にB-20をつなぐとき		
	(B)電話やモデムに使っていた電話回線にB-20もいっしょにつなぐとき	035	4章 写真の読みこみと印刷
	BJカートリッジを取りつける(1)	036	原稿をパソコンに読みこむ【スキャン】
	BJカートリッジを取りつける(2)	037	印刷する
	組み立てを終わる	038	PCファクスとは
0.0	神口の立てでありる		
		039	あとがき
019	2章 写真のコピー	000	<i>3000</i> C
020	紙をセットする	040	索引
021	原稿をセットする	340	3631
022	コピーする		

この本の構成

1章 B-20の組み立て

B-20を組み立てて、電源や電話回線に接続します。 1章の作業が終わると、コピーができるようになります。 また、送られてきたファクスは 受信され印刷される状態になります。

2章 写真のコピー

さっそくコピーをとってみます。 写真などのカラー原稿があれば、カラーコピーができます。 パソコンを使わないでB-20本体だけで行う操作については、 「MultiPASS B-20使用説明書」にくわしい説明があります。

3章 パソコンへの接続とファクス

パソコンと接続し、CD-ROMからソフトウェアを インストールします。3章の作業が終わると、画像の読みこみや 印刷ができるようになります。 ファクスも送れるようになるので、その方法も紹介します。


4章 写真の読みこみと印刷

B-20とマルチパススウィートがすべて使えるようになったので、 スキャナとして画像を読みこんで、デスクトップマネージャで 表示し、印刷してみます。

パソコンを使った、画像の読みこみと印刷を体験してください。

パソコンと接続して使うときの操作については、「MultiPASS Suite使用説明書』にくわしい説明があります。

この本の読み方



色の順位

赤い■の説明は重要です。

青い●の説明や青い字の説明はわかりにくいとき、補足として読んでください。 解説図は、そのステップで操作する部分がクリーム色に着色されています。

この本をマスターしたら

「マルチパスB-20の羅針盤」は、スタートアップ ガイドとして、簡潔な説明を心がけています。 この本をマスターしたら、くわしい説明書にも 目を通して、マルチパスB-20をより使いこなし ましょう。

準備するもの

最初にいくつか準備してほしいものがあります。

カラーコピーしたり、印刷してみたい 原稿と紙、そのほかにいくつか そろえてください。

●マルチパスB-20

- ●写真1枚 カラーコピーをとりたいもの。(写真でなくてもよい。A4より小さいもの)
- ●記録用紙 インクがにじみにくいA4の紙。できれば、「高品位専用紙(HR-101S)」(A4)などのキヤノンのBJプリンタ専用紙。失敗することも考えて10枚以上準備してください。

パソコンとつないで使うとき

- OSはWindows 98か、Windows 95か、Windows NT(サービスパック3、またはそれ以上)。32Mパイト以上(できれば64Mパイト以上)の
 のメモリ、60Mパイト以上(できれば150Mパイト以上)の空きがあるハードディスク、256色対応のSVGA以上のモニタ、CD-ROMドライブ(ネットワーク接続でアクセスできるCD-ROMでも可)
- ●双方向パラレルインタフェースケーブル



B-20をコンピュータと接続するときは、2m以下の双方向パラレルインタフェースケーブルが必要です。B-20の箱にははいっていないので、B-20とは別に購入してください。「IEEE 1284」に適合しているものをお選びください。

最近売られているブリンタケーブルはほとんど「双方向」ですが、数年前までは双方向でないものが主流だったので、以前に買ったブリンタケーブルは使えない場合が多いと思います。ケーブルと差し込み口の形がびったり合っても「双方向」でないと、B-20には使えません。

●電話回線の差し込み口はどんな形ですか?



このようなモジュラー式差し込み口であれば、 とくに用意するものはありません。



3ピンプラグ式の差し込み口につなぐときは、 市販の3ピンプラグ式交換アダプタが必要です。



3ピンプラグ式交換アダプタ (いろんな形がありますが、一般にこんな形です)



電話がこういうふうに接続されていて、ケーブル をはずせないときは、モジュラー式差し込み口に 変える必要があります。工事には資格が必要です。お買い求めの販売店にご相談ください。



1章 B-20の組み立て

さっそく、B-20の組み立てにとりかかりましょう。 ページをめくりながら順番に進めてください。 この章の作業を終わると、カラーコピーやファクスの 送信、受信ができるようになります。

B-20の組み立て

置く場所を決めて、箱の中身を出す


まず、置く場所を決めて、 B-20の箱の中にはいっているものを 取り出します。

B-20は、電源と電話回線とパソコンに つながなければいけないので、

いちど置いてしまうと

あとで動かすのはやっかいです。


いい場所を確保してください。



高さ 28.1センチメートル/重さ 5.1キログラム

■まず、置く場所を決めます。

電源コンセント、電話の差し込み口、パソコ ンの近くで、この広さが確保できる場所を探 してください。



ブラックインクは、発泡スチ ロールに貼りつけてありま す。黒いインクがなくなった ときのスペア(替え)のインク なので、袋を開けずにとって おいてください。





■箱を開けて、付属品や本体をひとつずつ取 り出してください。

本体は5.1キログラム。取り出すときは、誰 かに箱を押さえてもらうとかんたんに取り出 せます。

箱の中にはこんなものがはいっています。 部品の名前をおぼえる必要はありません。 はいっているかどうかを確認して、 足りないときは、 B-20を買った販売店に 連絡してください。

部品を確認する







■原稿を支えるために本体に取りつけます。



モジュラージャック コード



電源コード

■モジュラージャックコードは電話回線につなぐために、電源コードは電源コンセントにつなぐために使います。

▼まだ開けない

カラーBJカートリッジ BC-21e





BCI-21 ブラックインク カートリッジ


■カラーBJカートリッジは、インクを紙に吹きつけるとても大切な部品です。 ブラックインクカートリッジは黒のインクがなくなったときのためのスペアなのでインク

がなくなるまで、袋を開けないでください。



BJカートリッジ 保管箱SB-21

■BJカートリッジをプリンタから取りはず したときは、インクを出す部分が乾かないよ うに、保管箱に入れてください。



「MultiPASS B-20」 CD-ROM 【3章で使います】 CD-ROMには、 「MultiPASS Suite 使用説明書』もはいっ ています。 ケースに、ソフト使用 許諾契約書がはいって います。

マルチパスB-20の羅 針盤(この本)

MultiPASS B-20 使用説明書


保証書

アンケートハガキ

B-20の組み立て


テープやシールをはがす

B-20はテープや梱包材に 保護されて箱にはいっています。 箱から取り出したら、 まずテープや梱包材を はずしてください。




■B-20の外側に貼られているテープをはが してください。

記録排紙口(全面下)の梱包材は、テープをはがすと、とりはずせます。




■記録紙トレイのテープをはがして、保護材をはずしてください。




■原稿排紙トレイを開いてください。






■操作パネルの保護シートをはずします。



■操作パネルを固定しているテープをはがし、中央の透明なシートをはがします。




■操作パネルの両側を持って、ゆっくりと手前に開き、保護シートを抜き取り、操作パネルをゆっくりと押して閉じてください。きちんと閉まるとカチッと音がします。



原稿や用紙を支える付属品を取りつけてください。

付属品を取りつける



■上カバーを開けて、左手でカートリッジフォルダを押さえながら、テープをはがしてください。




■原稿トレイを後ろの方にそる形に取りつけてください。穴に原稿トレイの一方の突起をはめこみ、もう一方もゆっくりとはめこみます。

原稿と用紙

読みこむ元になる書類や写真などを、この本では「原稿」といいます。印刷するのに使う、紙やOHPシートは「用紙」といいます。用紙のことを記録用紙ということもあります。

また、原稿や用紙をB-20の中に吸いこむことを 「給紙」、吸いこんだ紙をはき出すことを「排紙」といい ます。

ここで取りつける原稿トレイや原稿排紙トレイは 給紙や排紙のときに、原稿を支えるためのものです。




●原稿排紙トレイがはずれたときは、B-20 にかぶせるように、原稿排紙トレイの突起のへこみをB-20の回転軸に差しこみます。 原稿排紙トレイを閉じたときの角度に持って、上からまっすぐ下に向けて差しこみます。




B-20の組み立て

電源コードをつなぐ

B-20には電源スイッチがありません。 電源コードをつなぐと電源がはいります。 電源がはいってしばらくすると、 使える状態になります。




■付属の電源コードの片方を、B-20の後ろ側の電源コード差し込み口に差しこみます。 電源コードは、B-20の箱にはいっています。



■電源コードには、アース線がついています。アース線は必ずアースに接続してください。





●アース線をお持ちのかたは、B-20本体のアース接続端子につなぐこともできます。

電源コードをつなぐと B-20の中央にある液晶のところに 文字が表示されます。 ここに表示される文字(メッセージ)で、 B-20は、自分がどういう状態にあるかを しらせてくれます。 B-20本体を操作するときは、

この液晶に表示されるメッセージを

見ながら操作してください。

液晶に表示されるメッセージを見る



■電源がはいると、B-20中央の液晶のところに「シバラクオマチクダサイ」という文字が表示されます。

03/06 ジドウ

▲今日の日付 ▲受信モード これは、2000年の3月6日のときの表 示です。まだ設定していないので正しい 日付は表示されません。 カートリッシ゛カ゛ アリマセン

「カートリッジガアリマセン」と表示されるのは、BJ カートリッジ(インクがはいった部品)をまだセット していないからです。気にしないでください。

■しばらくすると日付と「ジドウ」という文字 が表示され、「カートリッジガアリマセン」と いう文字と交互に表示されます。

日付

液晶には日付が表示されますが、設定を行うまで、正 しい日付は表示されません。

B-20をパソコンと接続するときは、3章の操作を行うとパソコンに設定されている日付が表示されるようになります。

パソコンと接続しないときは、『B-20使用説明書』を見て設定してください。

受信モード

B-20に電話やファクスがかかってきたときに、どのように反応するようになっているかを受信モードといいます。

「ジドウ」というのは、「自動受信モード」のことです。このモードになっていると、電話がかかってくると、ファクスが送られてきたものとみなして、ファクスの受信をはじめます。(ただの電話のときはファクスを受け取れないので電話を切ります)

受信モードについては、3章で説明します。




B-20の組み立て


(A)なにもつながっていない電話回線にB-20をつなぐとき

ファクスの送信、受信ができるように、B-20を電話回線につなぎましょう。 電話回線にB-20だけをつなぐとき、 つまり、


電話回線をファクス専用に使うときは、このページを見てください。 今まで電話をつないでいた電話回線に B-20をつないで、電話とB-20の 両方を使えるようにしたいときは、 次のページを見てください。



■B-20の箱にはいっていたモジュラージャックコードの片方をB-20の左側の下のほうにある マークの右に差しこみます。奥まで差しこむとカチッと音がします。



■モジュラージャックコードのもう片方を NTTからきている電話回線の差し込み口に差 しこみます。



●3ピンプラグ式差し込み口のときは、3ピンプラグ交換アダプタを使ってください。



●電話回線につなぐとき B-20 電話回線

■こんな形につなぎます。



(B)電話やモデムに使っていた電話回線にB-20もいっしょにつなぐとき

03/06


交互に

表示される

今まで電話やモデムに使っていた電話回線にB-20もいっしょにつなぐときは、電話機やモデムとNTTの差し込み口の間にB-20がはいるようにつなぎます。









カイセン ショウチュウ

交互に 表示される

カートリッシ゛カ゛ アリマセン

■ちゃんとつながっているかどうか確認するために、電話をかけてみてください。電話がかからないときは、つなぎ方をまちがっていると思われます。つなぎなおしてください。

「」がNTT回線側、

「■」が電話機側です。

シュト ウ シ ュシン モート


シドゥ

カートリッシ゛カ゛ アリマセン

■液晶には、「ジドウ」と「カートリッジガア リマセン」が交互に表示されます。この状態 では電話がかかってきてもとれません。 「シュドウジュシンモード」と表示されるま で、受信モードボタンを押してください。



■「シュドウジュシンモード」と表示されたままにしておくと、「手動受信モード」に設定され、日付の右側に「シュドウ」と表示されます。 電話がかかってきたら受話器をとってください。ファクスのときはスタート/スキャンボタンを押します。



接続すると、ファクスの送受信中にエラーが起きることがあります。このようなサービスを利用しているときは、別の回線にB-20を接続することをおすすめします。

B-20の組み立て

B-20の心臓部、BJカートリッジの 取りつけです。

取りつけです。 カラーBJカートリッジの ケースの中を見てください。 BC-21eと書いてある黒い部分が BJカートリッジです。 その中に灰色のものが ふたつはいっています。 左側が青と赤と黄色のインク、 右側が黒いインクです。 なくなった方だけ交換すればいいように ふたつに分けてあります。




BJカートリッジとインク

BJカートリッジはブリンタの中でとても大切な部分なので注意してほしいことがいくつかあります。とくに重要なことがふたつ。

ひとつは、金属の部分と、プリントヘッド(オレンジ色のシールで保護されている部分)にさわらないこと。


もうひとつは、ケースから出したらすぐにB-20 に取りつけるか、保管箱にしまうこと。外に出してお くと乾燥して使えなくなります。

BJカートリッジを取りつける(1)




■原稿ガイドを持ち上げて、上カバーを開き ます。

ひっかかるときは、原稿ガイドを外側にひろげてから開けてください。




■上カバーを開けたまん中にカートリッジホルダがあります。

BJカートリッジが取りつけられているときは、カートリッジホルダは右側にかくれています。 (カートリッジボタン。上カバー開けたところにある青いボタン)を押すとまん中に移動します。



■カートリッジホルダの右側の青いレバー を、ゆっくり上に起こします。




■カラーBJカートリッジのケースを開けて、側面を持って取り出します。

カラーBJカートリッジは、B-20の箱にはいっています。

金属の部分には触れないように気をつけてください。




■カートリッジについているオレンジ色のプラスチックをはずします。




■オレンジ色のシールをはがします。 取りはずしたプラスチックとシールは捨ててください。またつけると、印刷できなくなります。




BJカートリッジを取りつける(2)



■カートリッジのラベルがついているほうを 手前にして、カートリッジホルダに入れま す。



■右側の青いレバーを止まるまで押し下げて ください。BJカートリッジが右に寄って固 定されます。



■紙間選択レバーの位置を左にします。 紙間選択レバーは、どんな紙かで選びます。厚い紙、 封筒、バナー紙のときは右、普通は左です。

BJカートリッジの種類

B-20の箱にはいっているのは、「カラーBJカートリッジBC-21e」だけですが、他にもいろいろなカートリッジがあります。

もっときれいに印刷できるのが、写真用インクの 「カラーBJカートリッジBC-22eフォト」。蛍光色の あざやかな印刷ができるのが、「蛍光BJカートリッジ BC-29F」。

黒いインクばかり使ってしまうときは、カラーBJカートリッジのブラックインクだけ交換する方法もありますが、カートリッジを「ブラックBJカートリッジBC-20」にする方法もあります。モノクロ印刷しかできませんが、黒のインクがたくさんはいっているし、印刷のスピードも速くなります。

カートリッジホルダの位置

カートリッジホルダは、いつもは、いちばん右側の見えないところにあります。

この場所にあるときは、インクが乾かないような 仕組みになっています。

印刷するときや、BJカートリッジがはいってい ないときだけ、まん中に移動します。

インクを交換するときは、カートリッジボタンを 押すと、まん中に移動します。もういちどカートリッ ジボタンを押すと右側にもどります。




■カートリッジボタンを押します。

ピーピーと音が鳴って、カートリッジホルダが右に動き、カタカタと音がします。これはカートリッジのインクを出す部分(プリントヘッド)をクリーニングしている音です。



B-20の組み立て

組み立てを終わる



■上カバーを閉じます。

受信モードを変えていないとき(自動受信モード)

03/06


ジドウ

手動受信モードにしたとき

03/06

シュドウ

■静かになって液晶表示に日付と受信モード が表示されたらこの章の作業は終わりです。 いつでも使える状態になりました。









B-20の組み立てが終わったので、 さっそく、カラーコピーをとってみましょう。


写真のコピー

サービスサイズの写真を1枚 用意してください。 切りぬきやチラシなどでも、 幅が8~21.6センチで、 長さが4.5センチ~1メートルの 長方形の普通の厚さの紙なら だいじょうぶです。 たいせつな原稿をコピーするときは、 「キャリアシート」を使ってください。



紙をセットする

■記録紙サポートを、止まるまで引き出し、 記録紙ガイドを左に動かします。



■紙を持って、セットする方の端をさばいて から、端をトントンとそろえます。




■記録紙トレイの右端に紙の右端を合わせ、 つきあたるまで差しこみます。

裏表がある紙は、印刷する面を上に向けて セットします。 マークより上まで紙を入れることはできません。



コピーやファクスのときに、原稿をはさんで読みこむ ためのものです。透明なシートと白いシートでできて います。キャリアシートを使うと、原稿を保護することができるだけでなく、名刺などの小さい原稿や長方形でない原稿、薄い原稿もコピーできます。


別売りなので、必要なときはB-20を買った販売店に問い合わせてください。



■記録紙ガイドを紙の左端に合わせます。



●もし、厚い紙を使うときは、つぎのようにして、紙間選択レバーを右にしてください。まず、上カバーを開けて、カートリッジボタンを押し、カートリッジホルダがまん中に移動したら、




●紙間選択レバーを右に動かします。また、 カートリッジボタンを押し、上カバーを閉じ ます。

普通の紙を使うときは、紙間選択レバーを左にしてく ださい。


原稿をセットする

コピーの操作は、原稿と紙をセットして、コピーボタンを押し、スタート/スキャンボタンを押すだけです。 カラーでコピーするか、白黒でコピーするかはカラー/白黒ボタンで切り替えます。 縮小コピーの縮小率は 「V」ボタンと「ヘ」ボタンで切り替えます。 切り替えます。



■給紙レバーを右の位置に動かします。

写真やハガキなどの小さな原稿や厚い紙の原稿のとき、キャリアシートを使うときは給紙レバーを右にします。A4サイズの普通紙など、一般的な紙のときは左です。



■原稿(写真)を裏返しにして、上下逆さまに 手に持ったまま、まだ奥まで差しこまない で、原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。



■原稿を奥まで差しこむと、ピッと音がして、液晶表示に、「メモリショウリョウ 0%」と表示され、つぎに「ゲンコウガアリマス」と表示されます。

どんな紙を使えばいいか

B-20はインクを紙に吹きつけて印刷します。キヤノンのカラーBJ(バブルジェット)プリンタで使われている方式です。

精密な印刷では、インクの微妙なにじみも画質に大きく影響するので、きれいに印刷するために、にじみにくい紙を使います。

キヤノン製のBJプリンタ専用紙であれば、にじみにくく、色がきれいに出ます。BJプリンタと同じようにインクを使って印刷するインクジェットプリンタ用の用紙もこれに近いものです。


キヤノン製の専用紙には、OHP用のフィルムや 手芸用のBJクロス、Tシャツ転写紙などもあります。 ぜひ試してください。



■コピーボタンを押します。



■「コピー100% 01」と表示されます。 「縮小率「100%」(等倍サイズ)でコピーを 「1」枚とります」という意味です。



●縮小コピーしたいときは、ファンクションボタンを押して、ランプがついたら、下に「V」と書かれたボタンを押してください。押すたびに縮小率が90%、80%、70%と小さくなります。「△」ボタンを押すとだんだん元に戻ります。

写真のコピー

液晶に「コピー」と表示されている間に、 もういちど スタート/スキャンボタンを押すと、 コピーが始まります。


コピーの解像度

コピーの解像度は、カラーのときと白黒のときで異なります。まず、カラー/白黒ボタンでカラーか白黒を選んでから、解像度を選んでください。

カラーコピーするときは、きれいにコピーしたければ「カラーファイン」、急いでコピーしたければ「カラーヒョウジュン」を選んでください。幅10センチ以下の原稿をコピーするときは「カラーハガキサイズ」を選んでください。(幅10センチ以上の原稿でも、縮小して幅10センチ以下にすれば、「カラーハガキサイズ」が使えます)

白黒コピーするときは、文字だけの原稿なら「シロクロモジ」、写真などがはいっていれば「シロクロシャシン」を選んでください。

コピーする




■カラー/白黒ボタンを押すとランプがつきます。ランプがついているときにコピーをとるとカラーでコピーされます。

もういちど押すと、ランプは消えます。ランプが消えているときにコピーをとると白黒でコピーされます。



■解像度ボタンで、印刷の細かさを指定します。

解像度ボタンを押してください。いま、設定 されている解像度が表示されます。



■「カラー ハガキサイズ」と表示されるまで、何回か解像度ボタンを押してください。 「カラーハガキサイズ」と表示されたら、そのままにしてください。しばらくすると、「コピー100% 01」に戻ります。



■今度は、スタート/スキャンボタンを押してください。

コピーが始まります。

「カラーハガキサイズ」を選んだときは、だい たい5分くらいかかります。



■コピーしてすぐに触るとインクが手につく ことがあります。印刷されていないところを そっと持ってください。 ●液晶表示に「ヤリナオシテクダサイ」と表示 されたときは、うまくいかなかったときで す。もういちどこの章の最初からやりなおし てみてください。



3章 パソコンへの接続 とファクス

こんどはパソコンに接続して、B-20の ソフトウェアをインストールします。 この接続とインストールが終わると、 B-20をプリンタやスキャナに使ったり、 パソコンからファクスを送ったり できるようになります。

パソコンへの接続 とファクス

パソコンとB-20は、双方向の パラレルインタフェースケーブルで つなぎます。

このケーブルは、B-20のパッケージにははいっていないので、別に購入してください。(「準備するもの」6ページ参照)




パソコンのパラレルコネクタ


パソコンの、プリンタなどを接続する差し込み口です。 上、や た などのマークがついています。

パラレルコネクタにZIPドライブやコピーガード などの装置をつけた状態でB-20を使うことはできま せん。はずしてから接続してください。


パソコンとケーブルでつなぐ




■パソコンが起動しているときはいったん終了して、パソコンの電源を切り、B-20の電源コードも抜きます。




プラレルケーブルを、B-20の後ろにあるケーブル接続部に、ゆっくりと差しこみます。 パラレルケーブルの先端とケーブルの接続部の形が合うように差しこんでください。上下が逆だと差しこめません。



■差しこんだら、上下の止め金で固定します。



■パラレルケーブルのもう片方の端をパソコンのパラレルコネクタ(上、や 上 などのマークがついています)に、ゆっくりと差しこみます。



■差しこんだら、ネジを締めて固定します。






これからの作業に必要な項目を表にしました。

あらかじめ考えて、記入してください。

■受信モードの選び方 B-20でどのようにファクスを受信 するか決めます。



インストール

CD-ROMやフロッピーディスクにはいっているソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピーして使える状態にすることを「インストール」といいます。

インストールの準備

入力する項目	内容	記入欄
受信モード	B-20本体に電話機を接続するかどうかなど。 左の「受信モードの選び方」を見て選んでください。	どれか選んでください □ 留守番電話接続モード □ 自動受信モード □ FAX/TEL切り替えモード
あなたの「氏名」	自分の名前や所属などを半角文字24字以内で。全角文字は不可。	
あなたの 「ファクス番号」	B-20本体が接続されている電話番号を半角20桁以内で。数字の他に、スペース、 $+$ 、 $-$ 、 $($ 、 $)$ を使えます。全角文字は不可。	
あなたの「社名」	ファクスのカバーページに社名を印刷するときは、半角文字32字以内、または、全角文字16字以内で。	
外線接続番号	一般のNTT回線に接続されているときは空欄。内線に接続されているときは外線接続番号(通常はO)を半角で。全角文字は不可。	6桁まで
受信ファクス	パソコンの電源が入っているとき、受信したファクスをパソコンに転送して保存するか、B-20本体で印刷するか。	どちらか選んでください ファクスをアップロード 印刷
接続した 電話回線の種類	B-20本体を接続した電話回線の種類。 わからないときは、NTTの回線調べ(116)に問い合わせると教えてくれます。領収書、口座振替のお知らせでもわかります(下図参照)。	どれか選んでください □プッシュホン回線 □ダイヤル回線(20pps) □ダイヤル回線(10pps)

NTTの領収書で

回線の種類を見分ける方法

領収書、口座振替のお知らせ に「プッシュ回線使用料」が記載されているときは「ブッ シュホン回線」。

記載されていないときは「ダイヤル回線(20pps)」を選んでください。(内線に接続したときなど、まれに「ダイヤル回線(10pps)」にしなければならないことがあります。「ハナシチュウデシタ」と表示されるときは、この設定にしてみてください)

次回口座振替のお知らせ(Inform 日ごろ、NTTをご利用いただきましてありがとうござい 次の金額を平成 11年 12月 15日ご指定の口座より振り お客さま電話番号 ご請求年月 次国振 (03)0000-0000 平成 11 年 11 月分 料 金 内 訳 名 額 (円) 回線使用料 (基本料) (住宅用) 1,750 プッシュ回線使用料 390 キャッチホン使用料 300 セット割引 -50 ダイヤル通話料 7.698 (内訳) テレチョイス適用分 (1 648)

NTTの領収書、口座振替のお知らせの例

「氏名」と「ファクス番号」は送信したファクスに印刷されます。




パソコンへの接続 とファクス

B-20を使うために、 デスクトップマネージャ(Desktop Manager)やプリンタドライバ、 スキャンギア(ScanGear)を パソコンにコピーします。 これらをまとめて マルチパススウィート(MultiPASS Suite) といいます。 パソコンの画面と見比べながら 操作してください。 ただ、スペースの関係で、この本には 画面の文字を読めるような 大きさでは掲載していません。 とくに注意してほしいところを

で囲んであります。

この先の操作は数十分かかります。 途中でやめないでください。


CD-ROMからソフトをインストールする




■B-20の電源コードをつなぎ、パソコンの電源を入れ、ウィンドウズを起動します。 起動しているアプリケーションは、すべて終了してください。



●上のように「新しいハードウェア」と表示されたときは、「キャンセル」をクリックしてください。



●上のように「デバイスドライバウィザード」 と表示されたときは、「キャンセル」をクリッ クしてください。




■「MultiPASS B-20」CD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットします。
マルチバスマスター
パソコンの画面で「MultiPASSのMaster インストーラー
Installer」と表示されます。



■「次へ」をクリックします。

つぎの画面が表示されるまで、しばらくお待 ちください。





インストールを続ける



■「次へ」をクリックします。



■「次へ」をクリックします。

マルチパススウィートのインストール先を変えたいときは、「参照」をクリックして、インストール先を指定してから、「次へ」をクリックします。



■表示をよく読んでから、「次へ」をクリック します。



■「OK」をクリックします。




パソコンへの接続 とファクス

25ページの表にしたがって設定してください。

最初は受信モードです。





受信モードを設定する

■「留守番電話接続モード」にするときは、「はい」をクリックして「次へ」をクリックします。他のモードにするときは、「いいえ」をクリックして「次へ」をクリックします。 「はい」を選んだときは、下段●●●へ。 ■「自動受信モード」にするときは、「いいえ」 をクリックして「次へ」をクリックします。 他のモードにするときは、「はい」をクリック して「次へ」をクリックします。

「いいえ」を選んだときは、下段●●●へ。

■「手動受信モード」にするときは、「はい」を クリックして「次へ」をクリックします。 「FAX/TEL切り替えモード」にするときは、 「いいえ」をクリックして「次へ」をクリックし ます。

●●●受信モードを確認する画面



■表示された受信モードでいいときは「次へ」 をクリックします。

他の受信モードに変えたいときは「やりなお し」をクリックして「次へ」をクリックします。

表示の内容は選んだ受信モードによって異なります。



■選んだ受信モードを確認する画面が表示されます。「次へ」をクリックします。インストールが始まります。

表示の内容は選んだ受信モードによって異なります。




■インストールしている間、こんな画面が表示されます。




発信元情報を設定する




■「次へ」をクリックします。



●上のような画面が表示されたときは、後ろの「ファクス発信元情報設定」のウィンドウを クリックしてください。



■「インストールの準備」(25ページ)の表に 書きこんだ項目を入力します。 社名以外は半角文字で入力してください。



■設定したら「OK」をクリックします。



■「完了」をクリックします。


間違って設定してしまったら

間違って設定してしまったときは、インストールが終わってから、「電話回線の種類を設定する」(32ページ)の画面で変更できます。



パソコンへの接続 とファクス

スキャンギアとプリンタドライバをインストールする



■この画面が出るまでしばらくお待ちください。

表示されたら、「次へ」をクリックします。



■「次へ」をクリックします。


スキャンギアをインストールするドライブやフォルダを変えたいときは、「参照」をクリックして新しいインストール先を指定してから、「次へ」をクリックします。



■スキャンギアがインストールされている 間、こんな画面が表示されます。



■「終了」をクリックします。



●ウィンドウズ98やウィンドウズ95をお使いの場合は、このあと、つづけてプリンタドライバのインストールが始まります。プリンタドライバがインストールされている間、こんな画面が表示されます。



インストールを終わる



■「完了」をクリックします。
インストールは、これで終わりです。



●上の画面が表示されたときは、「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」の左が⑥ になっている状態で「完了」をクリックします。ウィンドウズが再起動します。インストールは、これで終わりです。

●左の画面で、「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」を ○ にして「完了」をクリックすることもできます。この場合は、必ず自分で再起動してください。

自分で再起動するには

パソコンにフロッピーディスクがセットされているときは、取り出してから、画面左下の「スタート」をクリックし、「Windowsの終了」をクリックし、「再起動する」(または「コンピュータを再起動する」)をクリックして、「OK」をクリックします。

■20ppsのダイヤル回線に接続したときは、33ページに進んでください。 プッシュホン回線に接続したときと、 10ppsのダイヤル回線に接続したときは、 次のページに進んでください。




パソコンへの接続 とファクス

プッシュホン回線(トーン回線)に接続したときと、


10ppsのダイヤル回線(パルス回線)に 接続したときは、設定を変えてください。 インストールしたときは、 20ppsのダイヤル回線に 設定されています。20ppsの ダイヤル回線に接続したときは 変更する必要はありません。




電話回線の種類を設定する



■画面右下の というアイコンをダブルク リックします。



■MultiPASSツールバーが表示されるので、 (デスクトップマネージャのアイコン)をクリックします。



■デスクトップマネージャの画面が開きます。この画面の上の方の「設定」をクリックして「ファクス設定」をクリックします。



■「ファクス設定」の画面が表示されたら、「ファクス送信」タブをクリックしてください。



■プッシュホン回線に接続したときは「回線 種類」をクリックして、「プッシュ回線」をク リックします。

10ppsのダイヤル回線に接続したときは、回 線種類は「ダイヤル回線」のままで、「10pps」 をクリックします。



■「OK」をクリックして「ファクス設定」の画 面を閉じます。

「セットアップの警告」という画面が表示されるので、「はい」をクリックします。

ファクスの送り方も、 ここで説明しましょう。 必要でない方は、 とばして4章に進んでいただいて かまいません。 だれか、ファクスを送ってもいい人は いますか? 失敗してもいいように 電話でことわってから送ってください。

B-20からカラーファクスを送れる機種


つぎの機種にはB-20からカラーファクスを送ったり 受けとったりできます。 マルチパスB-20 ファクスホンCF-H30CL



カラーファクスを送る(1)




■まず、カラー/白黒ボタンを押して、カラーで送るか白黒で送るかを選びます。ランプがついているとカラーで送れます。 送信先がB-20からカラーファクスを送れる機種なら、カラーで送ってみましょう。



■ 給紙レバーを合わせます。 写真やハガキなどの小さな原稿や厚い紙の原稿のときは給紙レバーを右にします。 原稿がA4サイズの普通紙など、一般的な紙のときは

左にします。左にすると、2枚以上セットできます。



■カラーコピーのときと同じように、原稿を 裏返しにして、上下逆さまにセットしてくだ さい。

メモリ ショウ リョウ 0%



■原稿がちゃんとセットされると、ピッと音がして、液晶に、「メモリショウリョウ 0%」と表示され、「ゲンコウガアリマス」という表示が変わります。



■解像度ボタンで、どのくらいの細かさで送るかを指定します。

解像度ボタンを押してください。いま、設定 されている解像度が表示されます。

ファクス ヒョウシ゛ュン



ファクス ファイン

■さらに解像度ボタンを押すと、押すたびに 切り替わるので、選びたいものが表示された らそのままにします。ふつうは「ヒョウジュ ン」、細かい原稿なら「ファイン」を選びます。

白黒で送るときは、このほかにハーフトーンがきれいに送れる「シャシン」があります。

パソコンへの接続 とファクス

ファクスの手順は、 1.原稿をセットする。 2.ダイヤルする。 3.スタート/スキャンボタンを押す。 の3ステップです。




「ハナシチュウデシタ」と表示されたとき

相手のファクスが使われているとき(つまり話し中のとき)は、「ジドウリダイヤル」と表示され、2分後と4分後にかけ直して、そのときも話し中だと、「ハナシチュウデシタ」と表示され、エラー送信レポートが印刷されます。話し中でないときに送り直してください。

回線の種類の設定が合っていないときも同じように「ジドウリダイヤル」、「ハナシチュウデシタ」と表示されます。相手のファクスが話し中でないのに「ハナシチュウデシタ」と表示されるときは、32ページにもどって他の設定にして送り直してください。

カラーファクスを送る(2)



TEL= 0337582111



■左側の数字ボタンで、相手のファクス番号 を順に押します。

■押した数字は右側から表示されていきます。

■スタート/スキャンボタンを押します。



■液晶に「ウケツケバンゴウ」、「ヨミコミチュウ」などと表示され、送信が終わると「ソウシンオワリマシタ」と表示されます。



●送信を途中でやめたいときは、ストップ キーを押してください。

液晶に「ツウシンヲ チュウシ シマスカ?」、「ハイ= (*) イイエ=(#)」と表示されたときは、「*」ボタン を押します。原稿が途中で止まったときは、操作バネルを開いて取り出してください。





写真の読みこみと印刷

最後の大仕事にとりかかりましょう。

原稿をパソコンに読みこんで、文章もつけて印刷します。

カラーコピーとあんまり変わらないじゃないかと

思われるかもしれませんが、パソコンに読みこむ方法を

おぼえれば、それをいろんなアプリケーションで

使うこともできるし、色合いを変えたり、

形を変えたりできます。

パソコンを使いなれていないと

ちょっと骨の折れる仕事かもしれませんが、

ひとつずつじっくり取り組んでください。

写真の 読みこみと 印刷

まず、原稿(用意した写真)を B-20で読みこんで パソコンに取りこみます。 インストールしたデスクトップマネージャ (Desktop Manager)と スキャンギア(ScanGear)が 役に立ちます。


画像を読みこむ=スキャンする

画像を読みこむことを「スキャンする」といいます。日本語にすると「走査する」といった意味でしょうか。スキャンする装置をスキャナといいます。B-20は、パソコンから見ると、ブリンタでもあり、スキャナでもあります。また、ファクシミリでもあります。

プレビューとスキャン

画像を本番として読みこむ前に、まず粗く読みこんで画像の具合いをみて、明るさや読みこむ範囲を調整することもできます。スキャンギアでは、「プレビュー」で仮読みこみを、「スキャン」で本番の読みこみを行います。「プレビュー」は何回でもできます。気に入った状態になったら「スキャン」をクリックしてください。

原稿をパソコンに読みこむ【スキャン】



■カラーコピーのことを思い出して原稿(用意した写真)をセットしてください。原稿ガイドは、原稿の両わきにぴったり寄せます。原稿が厚いときやキャリアシートを使うときは給紙レバーを右に動かします。




■パソコンで、「スタート」をクリックし、「プログラム」、「Canon MultiPASS Suite 3.10」の順に、を合わせ、右側に表示される「MultiPASS Desktop Manager」をクリックします。



■デスクトップマネージャの画面が開いた ら、左上の (スキャンボタン)をクリックします。

「ソースを選択してください」という画面が表示された ときは、「Canon MultiPASS B-20」をクリックし て、「選択」をクリックしてください。



■スキャンギアが開くので、「スキャン」をク リックしてください。

B-20がウィーンとうなり声をあげて原稿を中へ引きこんでいきます。



■読みこみが終わるとスキャンギアが消えます。「スキャン」をクリックすると、右側に「Scan OOO1」という今読みこんだ画像が表示されます。ダブルクリックしてください。 名前の最後の数字は読みこむたびに増えていきます。



■読みこんだ画像が画面に表示されます。この画面を「ビューア」といいます。デスクトップマネージャにはいっている画像を見るための画面です。

印刷する

印刷のまえに、印刷の設定が必要です。 オートパレットとBJカートリッジと 用紙を選べば 印刷できます。

Printerのプロパティ

「プロパティ」という言葉は、日本語の「設定」といった意味です。印刷に関する設定は、ここで行います。「プリンタドライバ」の設定のための画面です。わからないことがあったら、「MultiPASS Suite使用説明書」を見てください。


オートパレット

目的に合った印刷をするためには用紙や色の調整など いろいろな設定ができますが、それをいくつかの代表 的なパターンから選ぶだけでいいようにしたのがオー トパレットです。

カラーBJカートリッジBC-21eや蛍光BJカート リッジ29Fを使うときにいちばんきれいに印刷できる のは「写真」です。カラーBJカートリッジBC-22eフォ トでは「スーパーフォト」か「デジタルカメラ」です。

「Printerのプロパティ」画面の「BJカートリッジ」 カラーBJカートリッジBC-21e、蛍光BJカートリッ ジBC-29Fを使うときは「カラー」(カラー/ブラッ ク)、カラーBJカートリッジBC-22eフォトを使うと きは「フォト」(フォトカラー)、ブラックBJカート リッジBC-20を使うときは「ブラック」(カラー/ブ ラック)を選んでください。(カッコ内はウィンドウズ NTのとき)

ウィンドウズNTのBJカートリッジと用紙の種類 ウィンドウズNTでは右の画面と少し違う画面が表示 されます。BJカートリッジと用紙の種類は、「オート パレット詳細」をクリックして、表示される画面で選 んでください。




■カラーコピーのときと同じように、紙を セットして記録紙ガイドを紙に合わせます。

紙をセットするときに大切なことは、そろえてキチンと置くこと、厚い紙のときは紙間選択レバーを右にすること。このふたつです。



■また、パソコンでの操作にもどります。 ビューアの「ファイル」メニューをクリックし て、「印刷」をクリックします。



■この画面の「プロパティ」をクリックしま す。

この画面はウィンドウズ98やウィンドウズ95のものです。ウィンドウズNTでは、違う画面が表示されますが、同じように操作してください。



■「B-20 Printerのプロパティ」画面のオートパレットの「写真」をクリックします。BJカートリッジの欄は「カラー」に、用紙の種類は「高品位専用紙」になります。普通紙に印刷するときは「普通紙」を選んでください。



■「B-20 Printerのプロパティ」画面は、「OK」をクリックすると閉じます。続けて、「印刷」画面の「OK」をクリックします。 「印刷」画面が閉じ、印刷が始まります。

複数のページがある文書を印刷するときは、「ページ 指定」に何ページから何ページまで印刷するかを指定 することができます。



■印刷してすぐに触るとインクが手につくことがあります。印刷されていないところをそっと持ってください。

写真の 読みこみと 印刷

最後に、PCファクスについてかんたんに説明しましょう。 実際に操作しないでどんなものかだけ読んでみてください。 『MultiPASS Suite使用説明書』に、くわしい説明があります。 PCファクスというのは、 パソコンから送ったり、 受け取ったりするファクスのことです。 ここでは、

PCファクスを送る方法として、

ワードパッドなどのアプリケーションから送る方法と、

デスクトップマネージャから送る方法を 見てみましょう。

このほかに、マルチパスツールバーから 送る方法もあります。



PCファクスとは



●ワードパッドなどのアプリケーションから 送るときは、まず送信したい文書を開きま す。



●そのアプリケーションで、印刷するときに 行う操作をします。ワードパッドでは、 「ファイル」メニューをクリックして、「印刷」 をクリックします。



●「印刷」の画面が表示されたら、「プリンタ 名」の右側の ▼ をクリックして、「Canon MultiPASS B-20ファクス」をクリックし、 「OK |をクリックします。



●印刷中の画面が表示されたあと、「ファクス送信」という画面が表示されます。相手の「姓」、「名」、「社名」、「ファクス番号」を入力して「送信」をクリックします。

これがアプリケーションから送る方法です。



●デスクトップマネージャには、スキャンした画像や送られてきたファクスが保存されます。これらの文書は、デスクトップマネージャから送れます。

送信したい文書をクリックして選び、



●「ファイル」メニューをクリックして、「ファクスの送信」をクリックすると、「ファクス送信」という画面が表示されるので、あとは、アプリケーションから送るときと同じようにして送ります。



038

あとがき

B-20のたくさんの機能のうち、この本では、カラーコピー、スキャナ、プリンタ、ファクスという4つの使い方を説明しました。

一度やっただけなので、自信がなければもう一度やっ てみてください。新しい発見もあると思います。

ファクスのいろいろな使い方や、デスクトップマネージャでの画像の整理のしかたなどもおぼえると便利です。 他の2つのマニュアルを参考にして、挑戦してみてください。

この本は、最初から順番に読みながら体験していくものでしたが、『B-20使用説明書』と『MultiPASS Suite使用説明書』は、必要なところだけを読むように作られています。

なにをしたいかを考え、そのことが書いてあるページを、目次や索引で探して読んでください。うまくいかないときには、「困ったときは」の章も役に立ちます。

索引

B B-20	カラーコピー 021	電源コード 009、012、024
-の組み立て 008	カラーファクス 033	電話回線
−の付属品 011	仮読みこみ →プレビュー(スキャン)	ーの種類の設定 032
-本体からファクスを送る 033	給紙レバー 021、033	ーの接続 006、014、015
BC-21e →BJカートリッジ	記録用紙 011	電話機
BCI-21 →インク	ーの種類 021	−の接続 015
BJカートリッジ 009	−のセット 020	は パソコン
-の種類 017	原稿 011	接続できる- 006
-の取りつけ 016	−のセット 021	−の接続 024
Desktop Manager	原稿トレイ 009、011	ーのパラレルコネクタ 024
→デスクトップマネージャ	原稿排紙トレイ 011	パラレルケーブル 006、024
M MultiPASS B-20 →B-20	⊐ピ ー 020	パラレルコネクタ 024
MultiPASSツールバー 032	カラーー 021	ビューア 036
P PCファクス 038	縮小一 022	ファクス
S ScanGear →スキャンギア	白黒- 021	B-20本体からーを送る 033
あ アース 012	−の解像度 022	アプリケーションから-を送る 038
アプリケーション	モノクロー 021	デスクトップマネージャからーを送る 038
ーからファクスを送る 038	さ 紙間選択レバー 017、020	−の解像度 033
色の調整	縮小コピー 022	ブラックインク 008、009
印刷の- 037	受信モード 013、028	プリンタドライバ
スキャンの- 036	−の選び方 025	-のインストール 026、030
インク 009、016	白黒コピー 021	プリンタのプロパティ 037
印刷 037	スキャン 036	プレビュー(スキャン) 036
インストール 026	- した画像の表示 036	ま モジュラージャックコード 009、014、015
オートパレット 037	スキャンギア	モデム
か カートリッジ →BJカートリッジ	ーのインストール 026、030	ーの接続 015
カートリッジホルダ 016、017	た デスクトップマネージャ	モノクロコピー →白黒コピー
解像度	ーからファクスを送る 038	や用紙 →記録用紙
コピ ー の一 022	ーのインストール 026	読みこみ
ファクスの- 033	−の起動 032、036	画像の− →スキャン
延 →田紙	壶 店	カ □_ ドパッド 020

−を入れる **012**



あなたのはじめての航海はいかがでしたか。ここからはみんなとは違うあなたの旅が始まります。

マルチパスB-20の羅針盤

発行日2000年2月1日第1版

構成・文 ■ 平湯あつし

造本・装丁 ■ 小谷充

企画・制作 ■ セザックス株式会社

発行 ■ キヤノン株式会社

■ キヤノン販売株式会社

261-8711 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-7-2 電話 0570-01-9000

©CANON INC.2000 PRINTED IN THAILAND

本書の内容を無断で転載することは禁止されています

